


ООО «ЭНКИ» 119027, г. Москва, поселок
Внуково, ул. Центральная, д. 16, стр. 6
г. Москва,
поселок Внуково

sales@enkimsk.ru

8 (800) 511-15-77
+7 495 664-63-00

Бункер БН, БП

ТУ 4876-001-38841050-2013



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание:

1. Общие сведения об изделии
2. Основные технические данные
3. Сведения о применяемых материалах
4. Комплектность
5. Устройство и принцип работы
6. Указание мер безопасности
7. Подготовка к работе
8. Порядок работы
9. Техническое обслуживание
10. Свидетельство о приеме
11. Гарантии изготовителя
12. Сведения о реклакации
13. Сведения о консервации и упаковке

В процессе совершенствования бункеров БН, БП в конструкцию могут вноситься незначительные изменения, которые не отражены в данном издании.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Бункера типа БН и БП предназначены для приема и выгрузки бетонной смеси при изготовлении монолитных, бетонных и железобетонных изделий в промышленном, жилищном и гражданском строительстве. Бункера типа БН и БП не являются мерной тарой и не предназначены для учета количества отгружаемого или принимаемого строительного раствора.

1.2. Бункер изготавливается в климатическом исполнении V, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-89 для работы при температуре от минус 30 до плюс 40 °С.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	БН-0,5	БН-1,0	БН-1,5	БН-2,0	БП-1,0(ш)	БП-1,5(ш)	БП-2,0(ш)	БП-2,0(ш)	БП-1	БП-1,6	БП-2
2.1. Объем бункера, м³	0,5	1,0	1,5	2,0	1,0	1,5	2,0	2,0	1,0	1,6	2,0
2.2. Предельная грузоподъемность, кг	1200	2400	3750	4800	2400	3750	4800	4800	2400	4030	4800
2.3. Габаритные размеры, мм:											
ширина	1330	1330	1330	1550	1750	1800	1750	1920	1630	1630	1860
высота	1320	1650	2090	2180	1260	1360	1850	1600	870	870	930
длина									3100	3700	3700
2.4. Масса, не более, кг	150	200	230	330	280	330	450	450	400	450	530

2.5. Драгоценные и цветные металлы отсутствуют.

3. СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ

Обозначение детали	Наименование детали	Материал детали	Замена материала
	Бункер БН, БП	Лист 6 - 2, 3, 4, 10 Круг Ø 20; Круг Ø 25 Швеллер 5; 6,5 Тр 50 × 25х 2,5, ВГП 40, 50	

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
	Бункер БН, БП	1	
	Паспорт	1	
	Плоская опора*	1	

* комплектуется по запросу.

Габариты: Ширина – 970 мм; Высота – 940 мм. Грузоподъемность – 90 кг (не более)

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Бункер состоит из корпуса и выгрузочного устройства. Корпус представляет собой сварную конструкцию из листового проката. Корпус имеет круглую форму в передней загрузочной части, окантованную сортовым прокатом, которая переходит в форму усеченного конуса, заканчивающегося выгрузочным отверстием.

5.2. Выгрузочное устройство выполнено в виде поронки с задвижкой для открывания и закрывания выгрузочного отверстия или гибкого резинового рукава.

5.3. Для транспортирования бункера предусмотрены грузоподъемные цепные устройства с кольцом для его строповки.

5.4. Бункер, загруженный бетоном, подается краем к месту выгрузки, где с помощью затвора выгружают нужное количество бетона. После полного освобождения бункера от бетона цикл повторяется.

5.5. Данное изделие не является мерной тарой и не предназначено для учета объема бетона (раствора).

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. До начала эксплуатации бункер должен быть испытан в соответствии с ФНП №533 от 12.11.13.

6.2. Грузовые крюки стропов должны быть оборудованы предохранительными устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение из проушин.

6.3. Для работы с бункером допускаются лица, прошедшие инструктаж согласно ФНП №533 от 12.11.13 СНиП 12-03-2001

6.4. Перед подъемом бункера с бетонной смесью следует проверить наличие и исправность шлангов предохраняющей затвор от произвольного открывания, при случайном ударе затвора об опалубку, арматуру и тому подобное.

6.5. Фактическая загрузка бункера не должна превышать предельную грузоподъемность, указанную в настоящем паспорте. Поэтому, при использовании бункера следует руководствоваться не объемом загруженной смеси, а ее массой.

6.6. Частка и ремонт бункера, соответствующий на крышке крышки не допускается.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. В месте загрузки на строительной площадке подготавливается эстакада или приямок, в который укладываются бункера по ширине кузова автомобиля-бетоновоза. Обслуживается бункер одним человеком.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1. Бетон, привезенный автомобилем-самосвалом, из кузова выгружается уложенным в приямок бункера.

8.2. Заполненный загрузочные устройства, бункер краном переносится к месту укладки бетона и разгружается.

8.3. Для разгрузки бетона необходимо:

- расфиксировать рукоятку затвора;
- потянуть рукоятку на себя вниз до открытия затвора на необходимую величину.

8.4. По окончании работы или в конце смены бункер и особенно его затвор должны очищаться и промываться.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. Надежность работы бункера обеспечивается своевременным проведением технического обслуживания.

9.2. Необходимо один раз в десять дней производить осмотр бункеров. При осмотре определяются:

- состояние сварочных швов корпуса бункера (трещины в швах необходимо разрезать и заварить);

- состояние затвора (в случае заедания при открывании необходимо устранить препятствие заедания и обеспечить свободный поворот затвора относительно оси);

- состояние постель (износ постель не должен превышать 16 %).

9.3. При осмотре бункера постель затвора смазывается консистентной смазкой (литол, пластин, солидол).

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Бункер БН-6П принят и принят в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ 21807-76, действующей технической документацией и приняты условия эксплуатации.

Дата выпуска

МП

Штамп ОТК

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1. Ресурс изделия для периода среднего ремонта 960 часов и течение срока службы 4 года, в том числе срок хранения один год в складских помещениях.

11.2. Межремонтный ресурс 960 часов при регулярном ремонте и течение срока службы 4 года.

11.3. Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований эксплуатационной документации.

11.4. Изготовитель гарантирует соответствие бункера БН требованиям ГОСТ 21807-76 и ГОСТ 36-62-81 в части материала корпуса и затвора при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

11.5. Гарантийный срок службы бункера 12 месяцев с начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

12.1. В случае выхода бункера из строя по причине технического изготовления до истечения гарантийного срока службы, потребитель имеет право предъявить заводу-изготовителю рекламацию.

12.2. Потребитель сообщает изготовителю характер дефекта и просит выслать представителя для составления рекламационного акта, или разрешения на составление одностороннего акта.

12.3. До прибытия представителя завода-изготовителя или лица, получившего ответ завода-изготовителя ремонт бункера не производится.

12.4. Срок составления рекламационного акта с момента обнаружения дефекта не должен превышать 15 суток.

Рекламации следует направлять по адресу:

г. Москва, пос. Вуколов, ул. Центральная, 2

Завод Б

телефон

в (800) 59-15-77; +7 495 664-66-00

Е-тис

mel@spetstek.ru

Заводской номер изделия	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации	Дата отправки на завод	Подпись лица, ответственного за составление рекламации

13. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

13.1. Консервацию производить в соответствии с ГОСТ 9.014-79.

13.2. Изделие поставляется в собранном виде без упаковки.

13.3. Упаковка технической документации должна обеспечить полную ее сохранность.

Дпа	Наименование работы	Срок выполнения (сутки)	Подпись, фамилия, инициалы